


ShockLog® Cellular GL Kurzanleitung

Das ShockLog Cellular GL Modul kann mit einem ShockLog 298 Gerät kombiniert werden, sodass Benutzer über die SpotSee Cloud Assets verfolgen und Stoßwerte und andere Umweltbedingungen überwachen können. Dieses Modul kann mit jedem ShockLog 298 Gerät mit Firmwareversion 30 oder höher verwendet werden.

ShockLog einrichten

Wenn ein ShockLog Cellular GL Modul mit einem ShockLog 298 Gerät gekoppelt werden soll, muss der Benutzer auf der Seite „Firmware Options“ (Firmware-Optionen) der ShockLog Einrichtungssoftware die Option „Satellite / Cellular“ (Satellit/Mobilfunk) auswählen. Damit wird die Kommunikationsverbindung zwischen dem Aufzeichnungsgerät und dem Mobilfunkmodul hergestellt.




ShockLog® Cellular GL Kurzanleitung

SpotSee Cloud

Über die SpotSee Cloud haben Benutzer jederzeit und überall Zugriff auf die Versandinformationen. Durch die Anmeldung bei track.spotsee.io können Benutzer Routeninformationen, Alarmbedingungen und die Standorte der Assets einsehen.

Zugriff auf die Cloud-Plattform

Jedes Gerät wird mit einer Karte versandt, die das zugehörige „Registration Token“ für die Registrierung enthält. Benutzer können entweder den QR-Code scannen oder den Link benutzen, um ihr neues Gerät zu registrieren.



Einrichtung neuer Benutzer

Neue Benutzer werden aufgefordert, einen Benutzernamen und ein Passwort festzulegen und einige grundlegende Einstellungen vorzunehmen.

A screenshot of the "Update Profile" form on the SpotSee website. The form is titled "Update Profile" and includes a red banner that says "Please set your password to proceed". The form fields include: Username (with a user icon), Full Name (with a pencil icon), Email (with an envelope icon), Temperature Scale (set to Celsius (°C)), Date Format (set to mm/dd/yyyy (04/04/2024)), Time Zone (set to (UTC -05:00) Eastern Time (US & Canada), Bogotá, Lima), and a checkbox for "Update Password?". Below these is a Password field with a strength indicator and a "Generate Password" button. A small note at the bottom states: "Minimum eight (8) characters in length, at least two (2) complexity controls (uppercase letter, lowercase letter, special character), no reuse of previous six (6) passwords".

Wiederkehrende Benutzer – Anmeldung

Nachdem ein Benutzernamen und ein Passwort eingerichtet worden sind, können sich Benutzer anmelden, indem sie zu track.spotsee.io navigieren und sich dort anmelden.

A screenshot of the "Sign In" form on the SpotSee website. The form is titled "Sign In" and includes the SpotSee logo at the top. It features a "SIGN IN" button in the top right corner. The form fields include: Username (with a user icon), Password (with a lock icon), and a "Reset Password?" link. Below these is a checkbox for "Remember Me" and a "Sign In" button. At the bottom, there is a copyright notice: "© Copyright 2024-04-04. All Rights Reserved."

Bei Fragen oder zwecks Fehlerbehebung wenden Sie sich bitte an den technischen Support:

E-Mail: techsupport@spotsee.io

SpotSee Kanada und Amerika:

USA: +1 800-466-0101 | **Außerhalb der USA:** +1 214-736-4579

SpotSee Europa, Naher Osten, Afrika: +31.55.7370 148

SpotSee Asien-Pazifikraum: +86 (21) 6627 6008